

Falls Ihre Telefonanlage kein inexo-Profil enthält, nutzen Sie bitte folgende Einstellungen:

SIP-Einstellungen (Class 5; User-/Passwort-Authentifiziert)

Username: Rufnummer im internationalen Format (Vorwahl ohne 0 sondern mit 49)

Mehrgeräteanschluss: Bsp. 06831-4711 = 4968314711

Anlagenanschluss mit Durchwahlen: Bsp. 06831-4711-0 = 49683147110

Registrar/Domain: business.voip.inexo.net

Port: 5060 Transport-Protocol: UDP

STUN-Server: nicht benötigt

NAT: darf verwendet werden

Verschlüsselung: keine

Unterstützte Standards:

CLIPNoScreening:	möglich (über P-Preferred-Identity)
CFU (Rufumleitung bedingungslos/direkt):	ja
CFNR (Rufumleitung Nichterreichbarkeit):	ja
CFB (Rufumleitung besetzt):	ja
CLIP/CLIR:	ja
DDI:	ja
Partial Rerouting/Call Deflection:	ja
Gebührenimpulse:	AOC-D (Gebührenimpuls während des Gespräches)
DTMF:	Inband, RFC 2833, SIP INFO (empfohlen Inband und RFC 2833)
Faxe:	keine Unterstützung von G4
Unterstützte Codecs:	G.711a, G722, CLEARMODE, T.38

Weitere Hinweise:

Im **FROM-Feld** muss der Username (siehe oben) stehen.

Die anzuzeigende Nummer muss im **P-Preferred- Identity Header** stehen, wie Sie beim Gesprächspartner angezeigt werden soll (Bsp. 06831471110).

Der **UDP- NAT-Timeout der Firewall** muss größer als 60s sein.

Die **Packetization Time** (ptime) sollte 20ms betragen.

Netze zum Freigeben:

IPv4:

SIP: 37.157.47.128/28; 128.0.99.128/28

RTP: 37.157.47.144/28; 128.0.99.144/28

IPv6:

SIP: 2a01:05c0:0006:0007::/64; 2a01:05c0:0006:0032::/64

RTP: 2a01:05c0:0006:0031::/64; 2a01:05c0:0006:0033::/64