

Anleitung zur Rufnummerkonfiguration der FRITZ!Box

Schritt 1:


Öffnen Sie ein Browserfenster und geben Sie **fritz.box** in die Adressleiste ein. Sie gelangen auf die Loginseite Ihrer FRITZ!Box:
Hinweis: Ihr PC muss an dieser Stelle noch nicht zwangsläufig mit dem Internet verbunden sein. Hilfreich ist es jedoch, wenn ihr PC mit Hilfe eines Netzkabels eine Verbindung zur FRITZ!Box hergestellt hat.

Wenn Sie kein Kennwort gesetzt haben, werden Sie an dieser Stelle dazu aufgefordert.

Dieses Kennwort ist frei wählbar.

Hinweis: Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben trennen Sie Ihre FRITZ!Box für 10 Sekunden von der Spannungsversorgung, wiederholen alle Schritte bis hierher und folgen den Anweisungen nach einem Klick auf „**Kennwort vergessen?**“


ACHTUNG: Hierbei werden alle Einstellungen auf Ihrer FRITZ!Box gelöscht.



Schritt 2:

Klicken Sie in der Navigation auf **Telefonie** und anschließend auf **Eigene Rufnummern**.

1. Löschen Sie die Rufnummer des Altanbieters.
2. Klicken Sie auf **Neue Rufnummer**.



Wählen Sie hier **IP-basierter Anschluss** aus und klicken anschließend auf **Weiter**:

FRITZ!Box FRITZINAS MyFRITZ!

Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

☒ **IP-basierter Anschluss**
 Sie haben keinen zusätzlichen Festnetzanschluss. Die FRITZ!Box ist nur mit dem DSL verbunden.

☐ Festnetzanschluss und DSL-Anschluss
 Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch mit einem DSL-Anschluss verbunden.

Weiter **Abbrechen**

Schritt 3:

In das Feld „**Rufnummer für die Anmeldung**“ geben Sie bitte Ihre Rufnummer mit Vorwahl ein z. B. 08123123456 und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

FRITZ!Box FRITZINAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter: anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung* **Interne Rufnummer in der FRITZ!Box***

081234556 081234556

***Rufnummer für die Anmeldung**
 Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
 Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
 Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Weiter **Abbrechen**

1. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein, das Sie in einem separaten Anschreiben von inexo erhalten haben.
 2. Setzen Sie ein Häkchen bei „**Rufnummer für die Anmeldung verwenden**“.
 3. Entfernen Sie das Häkchen bei „**Anmeldung immer über eine Internetverbindung**“.
- Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

FRITZ!Box FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetrufnummern eintragen

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername: 4981234556

Kennwort: ****

Registrar: sip.inexo.net

Proxy-Server:

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung: Automatisch

☒ Rufnummer für die Anmeldung verwenden

☐ Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über: nur via IPv4

☒ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

[Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

Schritt 4:


Überprüfen Sie im letzten Schritt noch Ihre Rufnummern-Zuordnung!

Klicken Sie in der Navigation auf **Telefonie** und anschließend auf **Telefoniegeräte**.

Das Feld **Rufnummern ausgehend** darf nicht leer sein.

Unter **ankommend** sollten alle oder die gewünschte Rufnummer aufgeführt sein.

Um die Eingabe zu bearbeiten, klicken Sie auf das **Bearbeiten**-Symbol (1) und nehmen Sie die Änderungen vor.



Tätigen Sie einen von außen eingehenden Testanruf zu Ihrer Rufnummer, um sicher zu gehen, dass die Umstellung erfolgreich war und die Telefonanlage wie gewohnt funktioniert.